

## Funcional y robusta – la nueva cinta Micro-cierre autoadherente “Back to Back”



Con la nueva cinta Micro-cierre autoadherente “Back to Back”, se añade una valiosa herramienta a la gama de productos textiles en el los talleres: La cinta autoadherente de doble cara está hecha de 100% poliamida y es ideal para incorporarla a las siliconas y a otros procesos textiles. La conexión de Microganchos autoadherentes hace que sea especialmente eficaz contra las fuerzas de cizallamiento. Las cintas “Back to Back” están disponibles en dos colores, negro y blanco, cada uno con una anchura de 38 mm, y también pueden se combinar con otras cintas con bucles o tejidos de terciopelo. La cinta Micro-cierre autoadherente de alta calidad está fabricada completamente sin bordes cosidos, tiene un bajo grosor de cierre y puede calentarse hasta 100 °C sin problemas.

### Características

- Cinta Micro-cierre autoadherente para su incorporación a las siliconas y en procesamientos textiles
- material: 100 % poliamida
- fibras en forma de gancho moldeada por extrusión
- cierre autoadherente (gancho/bucle) de doble cara, especialmente efectivo contra las fuerzas de cizallamiento
- puede combinarse con otras cintas con bucles / tejidos con bucles
- sin bordes de costura, bajo espesor de cierre
- resistente a la temperatura -20 °C – 100 °C
- ancho: 38 mm
- color: negro y blanco

Ancho	Color	Referencia
38 mm	negro	60T41B38S
38 mm	blanco	60T41B38W